

**THULE**  
SWEDEN®

# 保養指南



---

B  
51100956

Bring your life  
[thule.com](http://thule.com)

# 您知道嗎？

嬰兒車的使用壽命取決於您對產品的保養程度，以及使用類型與頻率，例如：



## 收納

嬰兒車務必妥善收納，才能減少零件的磨損。



## 保養程度

維修間隔、保養方式、收納、清潔、維修與檢查工作等，都能大幅減少重要零件的磨損。



## 使用頻率與里程

嬰兒車的使用頻率越高、行走距離越長，越容易磨損。



## 負載

嬰兒車的載重越高，某些零件越容易磨損。



## 路況

急轉彎、加速、煞車和崎嶇的地形等，都會增加各種零件的磨損。



## 天氣影響

長期暴露在紫外線下、極端的溫度、濕度、路面砂礫以及接觸到鹽等，都會加快嬰兒車的磨損。

# 檢查清單

延長嬰兒車使用壽命的最佳方式，就是按說明書指示每月檢查一次，同時特別注意下列項目：

- ✓ **拖車架臂**  
拆下來檢查是否有損傷
  - a. 球形接頭
  - b. 輔助綁帶
  - c. 主體的裂縫，尤其是接到 VersaWing 的孔洞
- ✓ **VersaWing**  
檢查是否有損傷，包括破裂處、裂縫或鬆脫
- ✓ **布料**  
檢查是否有撕裂處、孔洞、裂縫及其他任何損傷
- ✓ **綁帶與安全帶**  
檢查邊帶和線是否有磨損、割痕以及其他任何損傷
- ✓ **鎖扣**  
檢查鎖扣是否有受損
- ✓ **車輪、軸承、輪輻和輪軸**  
檢查是否乾淨、鏽蝕、操作平順，以及按鈕功能是否正常
- ✓ **懸吊系統**  
檢查彈簧是否有裂縫、破裂處或嚴重鏽蝕
- ✓ **手把**  
檢查 CX 的快拆按鈕和支架是否穩固接上
- ✓ **自動鎖定支架**  
檢查折疊時是否能正常接合，是否有鬆脫、損傷、裂縫以及操作是否順利
- ✓ **快拆機制**  
檢查調整桿是否確實接上
- ✓ **手煞車功能**  
檢查操作及鎖定功能是否正常
- ✓ **綁帶**  
檢查鬆緊度、螺帽及螺絲是否遺失，以及是否過度鏽蝕
- ✓ **框架**  
檢查框架是否有任何凹痕、裂縫、過度鏽蝕或破裂處
- ✓ **配件**  
任何配件的檢查方式同嬰兒車

**注意** — 如果您發現嬰兒車上的任何零件有異常磨損的徵兆，請立即聯絡您的 Thule Chariot 授權經銷商。Thule Chariot 授權經銷商會建議您進行必要的保養，以確保您能發揮嬰兒車的最大性能與效用；您也可以透過電子郵件直接聯絡我們：[thule@mailnj.custhelp.com](mailto:thule@mailnj.custhelp.com)

我們產品的零件會根據使用類型和程度而自然磨損，同時也受到個別產品之維修與保養情況所影響。

如果在正常使用情況（每天在不同的天候條件）下，個別零件可在保固到期前達到磨損極限。請注意，在產品因為過度使用而提早損壞的情況下，產品不算是有瑕疵。

如需詳細資訊，請傳送電子郵件給我們：  
[thule@mailnj.custhelp.com](mailto:thule@mailnj.custhelp.com)

[www.thule.com](http://www.thule.com)

## 維修與保養

某些因素會影響到產品的磨損情況，不過只要遵守下列準則，即可預防當中的部分情況：

- ✓ 盡可能避免長時間曝曬於陽光下
- ✓ 永遠將嬰兒車存放於乾燥的地方
- ✓ 如果要置放於室外，請使用收納套來保護產品不受外在因素影響
- ✓ 定期檢查輪胎氣壓
- ✓ 寒冷：在低於 -20°C/-4°F 的極度低溫情況下，某些材質會脆化，並且變得容易碎裂
- ✓ 定期檢查嬰兒車是否有損傷，一旦發現有損傷，便立即送修
- ✓ 按說明書指示定期清潔嬰兒車
- ✓ 請勿對嬰兒車進行任何修改