


2

THULE[®]
SWEDEN



Thule Edge Fixpoint

Roof mounted load carrier
720701



Instructions



Bring your life
thule.com

EN Roof mounted load carrier
FR Barre de toit

ES Portaequipajes de techo
PT Barra para montagem no tejadilho



ISO 11154-2023



Important - Read carefully and keep for future reference. Failure to follow the instructions may result in improper use of the product, which could lead to damage or personal injury.

Symbols



WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



MANDATORY ACTION indicates instructions that must be followed to avoid the risk of injury, and damage to the product or other equipment.



NOTICE indicates instructions that must be followed to avoid damage to the product or other equipment.



NOTE indicates additional information that is useful for trouble-free and optimal use of the product.

Importante - Lea atentamente y guarde para futuras consultas. No seguir las instrucciones puede provocar un uso incorrecto del producto, lo que podría causar daños o lesiones personales.

Símbolos



ADVERTENCIA indica una situación de posible peligro que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o incluso la muerte.



ATENCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.



ACCIÓN OBLIGATORIA indica instrucciones que deben seguirse para evitar el riesgo de lesiones y daños al producto u otro equipo.



AVISO indica instrucciones que deben seguirse para evitar daños al producto u otro equipo.



NOTA indica información adicional que es útil para un uso óptimo y sin problemas del producto.

Important - À lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure. Le non-respect des instructions peut entraîner une mauvaise utilisation du produit, pouvant provoquer des dommages ou des blessures corporelles.

Symboles



AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse susceptible qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



ACTION OBLIGATOIRE indique des instructions qui doivent être suivies pour éviter tout risque de blessure et de dommage au produit ou à d'autres équipements.



AVIS indique des instructions qui doivent être suivies pour éviter d'endommager le produit ou d'autres équipements.



REMARQUE indique comment répondre à une situation donnée et vous donnent des conseils sur le fonctionnement des options disponibles.

Importante - Leia atentamente e mantenha para referência futura. O não cumprimento das instruções pode resultar no uso inadequado do produto, o que pode causar danos ou ferimentos pessoais.

Símbolos



ATENÇÃO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.



CUIDADO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.











AÇÃO OBRIGATÓRIA indica instruções que devem ser seguidas para evitar o risco de lesões e danos ao produto ou a outros equipamentos




AVISO indica instruções que devem ser seguidas para evitar danos no produto ou noutro equipamento.








NOTA indica informações adicionais que são úteis para a utilização ideal e sem problemas do produto.



i




6 kg
13.2 lbs




1



A





B









2


C




3




4



5




6




7

A




B




8




A



B




C





i Accessory







A




B**C**


Your Key-Number

**9**







1






2






3






i **Accessory**
Thule Fixpoint Kit Cover
710750




i

A



B





EN Accessories/Spare parts

ES Accesorios/Repuestos

FR Accessoires/Pièces de rechange

PT Acessórios/Peças de reposição

Thule Inc. 42 Silvermine Road, Seymour, CT 06483

Thule Canada Inc. 710 Bernard, Granby QC J2J 0H6

North American Consumer Service:

Toll Free 800-238-2388, Fax 450-777-3615

www.thule.com

© **Thule.** All rights reserved.

5566459001 | 2026-03-09 #00