

# › Vejledning

**Thule Glide 2**  
101019XX



# INDHOLD

---

## **1 INTRODUKTION**

|     |                                    |    |
|-----|------------------------------------|----|
| 1.1 | Tilsigtet anvendelse af vejledning | 04 |
| 1.2 | Tilsigtet anvendelse af vogn       | 04 |
| 1.3 | Specifikationer                    | 04 |
| 1.4 | Opbevaringsrum                     | 04 |

## **2 SIKKERHED**

|     |                                 |    |
|-----|---------------------------------|----|
| 2.1 | Symboler og anvisninger         | 05 |
| 2.2 | Generelle sikkerhedsanvisninger | 05 |

## **3 KOM GODT I GANG**

|     |                          |    |
|-----|--------------------------|----|
| 3.1 | Medfølgende komponenter  | 07 |
| 3.2 | Udfoldning af vognen     | 08 |
| 3.3 | Sammenfoldning af vognen | 09 |
| 3.4 | Montering af hjulene     | 10 |
| 3.5 | Afmontering af hjulene   | 10 |
| 3.6 | Montering af forhjul     | 11 |

## **4 ANVENDELSE OG FUNKTIONER**

|     |                                  |    |
|-----|----------------------------------|----|
| 4.1 | Indstilling af parkeringsbremsen | 12 |
| 4.2 | Placering af barn og sele        | 13 |
| 4.3 | Placering af forhjulet           | 14 |
| 4.4 | Justering af styret              | 14 |
| 4.5 | Justering af tilbagelænet sæde   | 15 |
| 4.6 | Anvendelse af sikkerhedsstroppen | 16 |
| 4.7 | Anvendelse af kaleche            | 16 |

## **5 YDERLIGERE OPLYSNINGER**

|     |                            |    |
|-----|----------------------------|----|
| 5.1 | Tilbehør                   | 18 |
| 5.2 | Service og vedligeholdelse | 18 |
| 5.3 | Opbevaring                 | 19 |
| 5.4 | Slitage                    | 19 |

# 1 INTRODUKTION

---

Tak, fordi du har valgt en Thule Glide 2. Din nye vogn sikrer dig kvalitet, sikkerhed og komfort.

**BEMÆRK:**

Thule forbeholder sig alle rettigheder til denne brugervejledning. Ingen tekst, detaljer eller illustrationer fra denne vejledning må reproducere, distribueres eller blive genstand for uautoriseret brug til erhvervsformål eller blive gjort tilgængelig for andre. Vejledningen til brug af denne vogn kan hentes fra [www.thule.com](http://www.thule.com). Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu, men skulle du alligevel finde fejl, vil vi meget gerne høre fra dig.

## 1.1 TILSIGTET ANVENDELSE AF VEJLEDNING

### Hvem er målgruppen for denne vejledning?

Denne vejledning er skrevet til køberen og brugeren af denne vogn, som også er ansvarlig for at holde vognen i god stand, udføre vedligeholdelse på den som foreskrevet samt udføre reparationer.

## 1.2 TILSIGTET ANVENDELSE AF VOGN

### Tilsluttet anvendelse


Vognen er beregnet til anvendelse til transport af børn i dagtimer, på fortov og jævne stier inden for de angivne ydelsesområder. Du kan medtage bagage i de dertil indrettede opbevaringsposer, forudsat at den ikke er til fare for børnene i vognen.

Det anbefales kraftigt, at vognen forsynes med et sikkerhedsgodkendt, fungerende lygtesæt, hvis den anvendes under forhold med dårlig sigtbarhed, i skumringen eller efter mørkets frembrud. Du bør desuden følge retningslinjerne i denne brugervejledning og overholde de foreskrevne vedligeholdelseskraav.


### Frarådet anvendelse

Enhver anvendelse ud over den ovenfor skitserede frarådes. Frarådet anvendelse er hovedsageligt transport af personer sammen med dyr, anvendelse af vognen på meget ujævnt terræn, anvendelse til erhvervsformål, overlæs, for høj fart og forkert reparation af defekte dele eller forkerte ændringer. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af frarådet anvendelse – dette sker på brugerens eget ansvar.

## 1.3 SPECIFIKATIONER

| Thule Glide 2                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  | 6 m - 4 y                                                                           |
|  | 22 kg<br>49 lbs                                                                     |
|  | 34 kg<br>75 lbs                                                                     |
|  | 111 cm<br>43.7 inch                                                                 |
|  | 93.5 x 58 x 33 cm<br>36.8 x 22.8 x 9 inch                                           |

## 1.4 OPBEVARINGSRUM



### ADVARSEL

Maksimal lastvægt i bagagebakken er 4,5 kg (10 lb)

Maksimal lastvægt i bagerste netlomme er 1,4 kg (3 lb)

Maksimal lastvægt i netlomme i siden er 0,5 kg (1 lb)

# 2

## SIKKERHED

---

Sikker anvendelse af denne klapvogn er afgørende for gode oplevelser med den. Af den grund er det ekstremt vigtigt, at du gør dig bekendt med sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning og følger dem, hver gang du anvender denne klapvogn.

---

### 2.1 SYMBOLER OG ANVISNINGER

Denne vejledning anvender advarsler og bemærkninger i dokumentet for at understrege sikkerhedsoplysninger og oplysninger om optimal anvendelse.



#### ADVARSEL

Advarsler giver anvisninger af afgørende betydning for sikker anvendelse og betjening af denne Thule-klapvogn. Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det resultere i uheld, der potentielt kan medføre alvorlig personskade eller død for dig og/eller dine passager(er).

#### BEMÆRKNING

Bemærkninger giver yderligere anvisninger til en nemmere anvendelse af produktet.

### 2.2 GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Vigtigt – opbevar disse anvisninger til fremtidig reference.
- Du risikerer at udsætte dit barn for fare, hvis du ikke følger disse anvisninger.
- Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- Sæt parkeringsbremsen, hver gang du stiller denne klapvogn.
- Transporter aldrig ekstra børn eller tasker i denne klapvogn.
- Denne klapvogn bliver ustabil, hvis producentens anbefalede belastning overskrides.
- Sæt aldrig børn i vognen, som vejer mere end vægtgrænserne.
- Brugeren af vognen skal være opmærksom på farer, såsom vindkøling og varmeudmattelse, hvis børnene i vognen i en længere periode udsættes for lave temperaturer eller høje temperaturer uden tilstrækkelig ventilation eller væsketilførsel og er mindre aktive.

- Sørg for, at børnenes kropsdele, tøj, snørebånd og legetøj ikke kommer i kontakt med bevægelige dele.
- Vær forsigtig, når du sammenfolder eller udfolder denne klapvogn, så du ikke får fingrene i klemme. Sørg for at holde børn væk fra bevægelige dele, så børnene ikke kommer til skade.
- Undlad at montere en autostol eller anden form for stol, der ikke er godkendt af Thule, i denne klapvogn.
- Anvend kun stativer og tasker, der er godkendt af Thule, da vognen ellers vil blive ustabil.
- Undlad at anvende tilbehørsprodukter, som ikke er godkendt af Thule.
- Undlad at anvende rengøringsmidler på denne klapvogn. Rengør kun med mild sæbe og vand.
- Undlad at foretage ændringer på denne klapvogn.
- Undlad at anvende denne klapvogn omkring eller i nærheden af åben ild.
- Anvend ikke en Thule-klapvogn uden at have læst og forstået denne vejledning.
- Vognen må bruges med op til det antal børn, den er designet til.
- Det er potentielt farligt at bruge tilbehør eller reservedele, som ikke er godkendt af Thule.
- Dette køretøj er ikke en erstatning for en seng. Når dit barn vil sove, skal du anbringe det i en egnet barnevogn, barneseng eller almindelig seng.



## ADVARSEL

- Lad ikke dit barn lege med dette produkt.
- Brug altid sikkerhedsselen, så barnet ikke falder eller glider ud og kommer til skade.
- Produktet er ikke egnet til skøjteløb.
- Dette produkt er ikke velegnet til løb, medmindre forhjulet er låst i joggingtilstand, eller der er monteret et godkendt Thule løbesæt.
- Hvis styret belastes med evt. bagage, påvirkes vognens stabilitet.

# 3

## KOM GODT I GANG

---


### 3.1 MEDFØLGENDE KOMPONENTER

Kontroller, at vognen er blevet pakket sammen med følgende elementer:




- A. Vogn
- B. 2 baghjul
- C. 1 forhjul

### BEMÆRKNING

Opbevar din vogn og dens komponenter et sikkert og tørt sted, så de er i bedst mulig stand, når du skal bruge dem.



### 3.2 UDFOLDNING AF VOGNEN






- A. Frigør foldelåsestroppen (se billede 1).
- B. Træk vognens øverste ramme op (se billede 2).
- C. Skub vognens forreste ramme opad, indtil den klikker på plads (se billede 3).



#### ADVARSEL

Sørg for, at alle låseenhederne er låst fast inden anvendelse.

### 3.3 SAMMENFOLDNING AF VOGNEN




- A. Åbn det forreste overtræk (se billede 1).
- B. Skub og drej sammenfoldningshåndtaget, indtil rammen falder sammen (se billede 2).
- C. Hvis forhjulet er fjernet, skal du folde skærmen ved at skubbe den til højre og trykke den ned.
- D. Fastgør foldelåsestroppen (se billede 3).



#### ADVARSEL


Vær forsigtig, når du sammenfolder eller udfolder denne klapvogn, så du ikke får fingrene i klemme. Sørg for at holde børn væk fra bevægelige dele, så de ikke kommer til skade. For at undgå personskade må dit barn ikke være i nærheden, når du udfolder eller sammenfolder dette produkt.

### 3.4 MONTERING AF HJULENE



- A. Tryk og hold hjulets udløsningsknap nede (se billede 1).
- B. Monter hjulakslen på vognakslen.
- C. Slip hjulets udløsningsknap.
- D. Tryk hjulet helt ind i vognakslen.
- E. Kontroller, at hjulet sidder helt fast på vognen med et hårdt træk.
- F. Gentag proceduren for det andet hjul.
- G. Kontroller lufttrykket i hvert dæk ved hjælp af en dæktryksmåler. Dæktrykket bør være mindst 20 psi (1,4 bar) og højst 25 psi (1,7 bar). Hvis lufttrykket er for lavt i et eller begge dæk, skal du pumpe det eller dem med en cykelpumpe.

### 3.5 AFMONTERING AF HJULENE






- A. Tryk og hold hjulets udløsningsknap nede (se billede 2).
- B. Træk hjulet ud af vognakslen.
- C. Gentag proceduren for det andet hjul.



## ADVARSEL

Før hver tur skal du sikre, at begge hjul er låst forsvarligt fast i vognakslen.

### 3.6 MONTERING AF FORHJULET



- A. Fold skærmen ud ved at løfte op i den og skubbe den til siden, indtil den falder på plads (se billede 1).
- B. Før hurtigspænderen igennem forhjulet (se billede 2):
  - I. Skru hurtigspænderens greb fri, og fjern det.
  - II. Fjern en af fjedrene.
  - III. Før hurtigspænderen igennem jogginghjulet.
  - IV. Sæt fjederen tilbage på hurtigspænderen med den smalle ende vendt indad mod forhjulet.
  - V. Sæt hurtigspænderens greb på igen, og spænd det.
- C. Monter forhjulet på forgaflen (se billede 3). Spænd hurtigspænderens greb fast med håndkraft.





#### ADVARSEL

Du skal altid sikre dig, at hurtigspænderen er korrekt fastgjort. Et ukorrekt tilspændt hurtigspænd kan medføre tab af forhjulet.

# 4

## ANVENDELSE OG FUNKTIONER

### 4.1 INDSTILLING AF PARKERINGSBREMSEN



- A. Træd ned på den røde fodpedal for at sætte parkeringsbremsen (se billede 1).
- B. Kontroller altid, om parkeringsbremsen virker, når du har sat bremsen – vognen må ikke rulle frem eller tilbage.
- C. Træk op i den røde fodpedal for at slippe parkeringsbremsen (se billede 2).



### ADVARSEL





Efterlad aldrig dit barn uden opsyn i denne Thule-klapvogn.

Parkeringsbremsen skal altid være sat under på- og aflæsning af børn.

### BEMÆRKNING

Der kræves ingen justeringer af parkeringsbremsen.

## 4.2 PLACERING AF BARN OG SELE



- A. Sæt parkeringsbremsen.
- B. Løsn alle justerede bæltter.
- C. Åbn skridtselens spænde på skulderselen ved at trykke på de røde udløsningsknapper og klemme på begge sider af spændet (se billede 1).
- D. Sæt din barn eller dine børn ned i vognen.
- E. Indstil skulderselens højdejustering, som er placeret på de lodrette remme i sæderyggen, så den har samme højde som barnets/børnenes skuldre (se billede 2).
- F. Løft op i skridtselen, og sæt de to skulderseslepænder ned i skridtselen.
- G. Stram forsigtigt de to skulderstropper ved at trække ned i skulderstroppernes løse ender. Sørg for, at selerne ikke sidder for løst ved barnets hofter og skuldre. Sørg for at placere skulderpuderne, så de sidder øverst på barnets skuldre og ud for halsen (se billede 4).





### ADVARSEL

Denne sædeenhed er ikke egnet til børn under 6 måneder. Til yngre børn skal der anvendes Thule-babytilbehør.

Brug altid sikkerhedsselen.



Kontroller, at fastgørelsesanordninger til vogn, sædeenhed eller autostol er fastgjort korrekt inden brug.

### 4.3 PLACERING AF FORHJULET






- A. Afmonter forhjulet fra forgaflen (se billede 1).
- B. Løsn justeringsskruen, så hjulet kan justeres til den rigtige side (se billede 2).

### 4.4 JUSTERA HANDTAGET




- A. Tryk på udløsningsknapperne (se billede 3).
- B. Indstil styret til en behagelig position (se billede 4).

## 4.5 JUSTERING AF TILBAGELÆNET SÆDE





- A. Sæt parkeringsbremsen.
- B. Klem på justeringsspændet (se billede 1).
- C. Flyt justeringsspændet bag på sædet op eller ned langs remmen for at justere, hvor meget sædet skal lænes tilbage (se billede 2).
- D. Åbn for udluftningen, når sædet er tilbagelænet, ved at lukke udluftningsåbningen bagved op og rulle den op i lommen foroven (se billede 3).

#### 4.6 ANVENDELSE AF SIKKERHEDSSTROPPE



- A. Tag sikkerhedsstroppers løkke om håndledet for at forhindre klapvognen i at blive adskilt fra dig (se billede 1).

#### 4.7 ANVENDELSE AF KALECHEN



- A. Træk kalechen ned for at holde solen ude (se billede 2).  
B. Frigør velcrobåndet for at åbne ovenvinduet, og rul solskærmen ind i lommen foroven (se billede 3).



# 5

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

---

### 5.1 TILBEHØR

Du kan få en masse forskelligt tilbehør til din Thule-klapvogn.

- Thule Organizer Sport
- Thule Bottle Cage
- Thule Urban Glide Bumper Bar
- Thule Urban Glide Rain Cover
- Thule Urban Glide Mesh Cover
- Thule Footmuff Sport
- Thule Urban Glide Snack Tray

Kontakt din lokale forhandler, eller besøg vores hjemmeside: [www.thule.com](http://www.thule.com) for yderligere oplysninger.

### 5.2 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Efterse jævnligt din Thule-klapvogn og tilbehør for skader og tegn på slitage.

#### Metalkomponenter

Kontroller komponenterne for buler eller revner. Anvend ikke vognen, hvis nogen af metalkomponenterne er revnede eller beskadigede.

#### Spænder

Gennemgå regelmæssigt vognen for at se, om nogen af spænderne er bøjet, knækket, løse eller mangler. Stram alle løse spænder, og udskift eventuelle beskadigede eller manglende spænder.

#### Stof

Kontroller regelmæssigt stoffet for flænger, slidte områder eller andre tegn på skade.

#### Hjul

Rengør hjulakslerne, og kom fedt eller olie på alle ubeskyttede bevægelige dele. Få hjulene efterset og serviceeret mindst én gang om året. Du anbefales kraftigt at tage klapvognen med til en autoriseret serviceudbyder en gang om året for at holde den i bedst mulig stand. Rengør med jævne mellemrum klapvognen med varmt vand og en mild sæbeopløsning. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler eller opløsningsmidler.



### ADVARSEL

Den rigtige service og vedligeholdelse af denne Thule-klapvogn gavner vognens ydeevne og sikkerhed.

### 5.3 OPBEVARING

Opbevar din klapvogn og tilbehør på et tørt sted og ikke i direkte sollys. Hæng om muligt klapvognen op, så den ikke har kontakt med jorden. Klapvognen bør være tør inden henstilling for at forhindre skimmel- eller bakterievækst.

### 5.4 SLITAGE

Klapvognen er meget holdbar, og du kan transportere dit barn eller dine børn i den i år fremover. Den bliver dog slidt med tiden afhængigt af en række faktorer.

#### **Anvendelse og antal kørte kilometer**

Jo oftere Thule-klapvognen bruges, og jo længere afstande, den tilbagelægger, desto mere slides den.

#### **Service og vedligeholdelse**

Det er vigtigt at rengøre og vedligeholde Thule-klapvognen løbende for at holde den i god stand.

#### **Opbevaring**

Når Thule-klapvognen henstilles som foreskrevet, mindskes sliddet, navnlig på stoffet.

#### **Type af brug**

Skarpe sving, hurtig acceleration og hårde opbremsninger er alt sammen med til at øge slitagen på diverse komponenter, specielt bremses og dæk.

#### **Vejr**

Forskellige vejrforhold påvirker de enkelte komponenter forskelligt. Direkte sollys slider på stoffet og gummi hjulene. Salt i luften eller på vejen påvirker fælgene og stofgulvet. Snavs og mudder kan trænge ind i de bevægelige dele og dermed også øge slitagen. Tidlig slitage af en komponent er ikke nødvendigvis tegn på et defekt produkt. Anvendelsen og vedligeholdelse af klapvognen vil i høj grad påvirke slitagens omfang.



Thule Sweden AB, Borggatan 5  
335 73 Hillerstorp, SWEDEN

» PART OF THULE GROUP



info@thule.com

© Thule Group 2019. All rights reserved.



www.thule.com