


Thule-Langlauf- und -Hiking-Set

› Anleitung

TEILEBESCHREIBUNG




ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Diese Anleitung kann WARNHINWEISE enthalten. Lesen Sie alle WARNHINWEISE sorgfältig durch. Fehlerhafte Montage und Benutzung dieses Transporters können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Machen Sie sich mit den Sicherheitshinweisen für den Thule-Kindertransporter und dieses Langlaufski-Sets vertraut.
- Benutzen Sie den Thule-Kindertransporter nicht, ohne diese Anleitung gelesen und verstanden zu haben.
- Prüfen Sie vor jeder Fahrt, ob alle Bauteile ordnungsgemäß befestigt sind, besonders die Skier und die Ski-Deichseln.
- Bedenken Sie, dass der Kindertransporter aufgrund seiner Breite und Länge viel Platz benötigt. Vorsicht bei entgegenkommenden Skifahrern auf engen Wegen.
- Aufgrund der Länge benötigen Sie mit dem Langlaufski-Set und Ihrem Thule-Kindertransporter mehr Zeit beim Überqueren von Wegen und mehr Raum, um Kurven zu nehmen.
- Beachten Sie bitte, dass die Handhabung eines voll beladenden Langlaufski-Kindertransporters Erfahrung und gute körperliche Fitness erfordern.
- Vermeiden Sie starke Gefälle, seien Sie bei Abhängen, unebenem Gelände und beim Anhalten besonders vorsichtig.
- Machen Sie sich mit den körperlichen Anforderungen beim Skilanglauf mit diesem Thule-Kindertransporter vertraut, indem Sie zu Übungszwecken ohne Kind, aber mit maximaler Beladung laufen. Führen Sie diesen Übungslauf in einem Gelände aus, das schwieriger zu bewältigen ist als das, was Sie später mit dem Kind durchlaufen möchten.
- Überschreiten Sie die maximale Beladung von 45 kg für Zweisitzer und 34 kg für Einsitzer nicht. Wichtig: Dieses Gewicht könnte für eine kleine Person zu schwer sein.
- Zur korrekten Sicherung von Kindern und der Verwendung der Sicherheitsgurte beachten Sie die Hinweise, die Sie mit Ihrem Thule-Kindertransporter erhalten haben.
- Schauen Sie regelmäßig nach, ob sich Ihr(e) Kind(er) in einer bequemen Position befindet/befinden und die Temperatur angenehm ist.
- Stellen Sie den Kindertransporter nur auf ebenen Flächen ab.
- Verwenden Sie das Skilanglauf-Set niemals beim Abfahrtslauf und ziehen Sie es nicht hinter einem Schneemobil oder einen anderen Motorfahrzeug her.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Thule-Kindertransporter.
- Das Langlaufski-Set sollte nur von einem erfahrenen Skiläufer benutzt werden.

1.1 MONTAGE DER SKIER




- A. Drücken Sie den Knopf, um die Räder von der Carrier-Achse zu entfernen.
- B. Halten Sie den Ski-Entriegelungsknopf an einem Ski gedrückt.
- C. Führen Sie die Ski-Achse in die Carrier-Achse ein (siehe Bild 1).
- D. Lassen Sie den Ski-Entriegelungsknopf los.
- E. Drücken Sie den Ski vollständig in die Carrier-Achse hinein.
- F. Prüfen Sie, ob der Ski sicher am Thule-Kindertransporter befestigt ist, indem Sie kräftig daran ziehen.
- G. Wiederholen Sie diesen Vorgang für den anderen Ski.
- H. Um einen Ski zu entfernen, halten Sie den Entriegelungsknopf gedrückt und ziehen dann den Ski aus der Carrier-Achse heraus.



WARNUNG

Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass beide Skier sicher in der Carrier-Achse eingerastet sind.

1.1 MONTAGE DER SKI-DEICHSELN (CHINOOK)



- A. Drehen Sie den Schiebebügel bis zur zweiten Stellung nach vorn (unmittelbar vor der Einklappstellung)
- B. Führen Sie eine der unteren Ski-Deichseln in den VersaWing™ ein. Stellen Sie sicher, dass die Deichsel nach oben zeigt (siehe Bild 2).
- C. Stellen Sie sicher, dass die Ski-Deichsel fest in der Verankerung sitzt, indem Sie sie kräftig vom Transporter wegziehen.
- D. Zum Entfernen der Ski-Deichseln drücken Sie den Entriegelungshebel auf dem Chinook VersaWing™ und ziehen die Ski-Deichseln heraus (siehe Abbildung 3).

1.2 MONTAGE DER UNTEREN SKI-DEICHSELN

- A. Führen Sie einen der unteren Ski-Deichseln in den VersaWing™ ein. Stellen Sie sicher, dass das offene Ende nach oben zeigt (siehe Bild 1).
- B. Richten Sie die kleine Öffnung am Oberteil des VersaWing™ mit der Öffnung in der unteren Ski-Deichsel aus und führen Sie den Arretierstift von oben nach unten ein (siehe Bild 2).
- C. Schieben Sie den Federclip auf dem Arretierstift nach unten um die Rückseite des VersaWing™ und klemmen Sie ihn über das Ende des Arretierstifts (siehe Bild 2).
- D. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen unteren Ski-Deichsel.
- E. Stellen Sie sicher, dass beide untere Ski-Deichseln fest am Carrier befestigt sind, indem Sie sie kräftig vom Carrier wegziehen.
- F. Lösen Sie zum Entfernen der unteren Ski-Deichseln die Federclips an den Arretierstiften, ziehen Sie die Arretierstifte aus dem VersaWings™ und ziehen Sie anschließend die Ski-Deichseln aus dem VersaWings™ (siehe Bild 3).



WARNUNG

Achten Sie stets darauf, dass **beide** Sicherungsstifte der unteren Ski-Deichseln ordnungsgemäß eingeführt und eingerastet sind.



1.3 MONTAGE DER OBEREN SKI-DEICHSELN



- 1
 - 2
- A. Ziehen Sie die Verbindungsstifte aus den unteren Ski-Deichseln.
 - B. Positionieren Sie die oberen Ski-Deichseln so vor dem Carrier, dass die Schnalle nach vorn und das Chariot-Logo mit der richtigen Seite nach oben zeigen.
 - C. Führen Sie eine der oberen Ski-Deichseln in die entsprechende untere Ski-Deichsel ein. Stellen Sie sicher, dass der Beckengurt nach innen zeigt (siehe Bild 1).
 - D. Richten Sie die Öffnung am Ende der oberen Ski-Deichsel mit einer der drei Öffnungen in der unteren Ski-Deichsel aus und führen Sie den Verbindungsstift von außen nach innen ein (siehe Bild 2).
 - E. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen oberen Ski-Deichsel.
 - F. Stellen Sie sicher, dass beide obere Ski-Deichseln fest am Carrier befestigt sind, indem Sie sie kräftig vom Carrier wegziehen.



WARNUNG

Achten Sie stets darauf, dass **beide** Sicherheitsstifte der unteren Ski-Deichseln ordnungsgemäß eingeführt sind.

1.4 VERWENDUNG DES BECKENGURTS



- 3
 - 4
- A. Öffnen Sie den Beckengurt.
 - B. Platzieren Sie das (die) Kind(er) und das Gepäck entsprechend den Hinweisen, die mit dem Carrier ausgeliefert wurden.
 - C. Stellen Sie sich mit dem Rücken vor den Carrier.
 - D. Legen Sie den Beckengurt um Ihre Hüften und schließen Sie ihn (siehe Bild 3).
 - E. Stellen Sie die Länge des Beckengurts so ein, dass er bequem an Ihrem Körper anliegt.
 - F. Zur weiteren Einstellung des Beckengurts können die oberen Ski-Deichseln an unterschiedlichen Ösen am Gurt befestigt werden. Bei der erneuten Montage der oberen Ski-Deichseln ist es wichtig, die neuen selbstsichernden Muttern zu verwenden, die im Lieferumfang des Sets enthaltenen sind (siehe Bild 4).



WARNUNG


Achten Sie stets darauf, dass der Beckengurt ordnungsgemäß geschlossen ist und bequem an Ihrem Körper anliegt.

1.5 VERWENDUNG DES HIKING-GURTSYSTEMS



- A. Der Carrier muss unbeweglich auf einer ebenen Fläche stehen.
- B. Lösen Sie den Brustgurt des Hiking-Gurtsystems.
- C. Platzieren Sie das (die) Kind(er) und das Gepäck entsprechend den mit dem Carrier ausgelieferten Anweisungen.
- D. Stellen Sie sich mit dem Rücken vor den Carrier.
- E. Legen Sie den Beckengurt um Ihre Hüften und schließen Sie ihn.
- F. Stellen Sie die Länge des Beckengurts so ein, dass er bequem an Ihrem Körper anliegt.
- G. Zur weiteren Einstellung des Beckengurts können die oberen Ski-Deichseln an unterschiedlichen Ösen am Gurt befestigt werden. Bei der erneuten Montage der oberen Ski-Deichseln ist es wichtig, die neuen selbstsichernden Muttern zu verwenden, die im Lieferumfang des Sets enthaltenen sind.



 Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Kanada

 info@thule.com

 www.thule.com

» PART OF THULE GROUP